

Mode d'emploi de TV OFF

TV OFF fonctionne avec toutes les marques et modèles de télévision.

- 1) Branchez le TV OFF sur la prise secteur (230Vac).
- La diode clignote 2 fois.
 - Une temporisation d'1 heure est initialisée.
 - La tension 230 Vac est activée à la sortie du boîtier.

Branchez votre téléviseur sur le boîtier TV OFF. Vous pouvez brancher plusieurs appareils (votre télévision ainsi que les lecteurs dvd/décodeur/console de jeux etc.) à la sortie de TV OFF en utilisant une prise multiple.

La puissance totale ne doit pas dépasser 500 W.

N'hésitez pas à consulter la notice des différents appareils pour connaître leurs puissances consommées. Vérifier obligatoirement la puissance de l'ampli pour un home cinéma.

Ne pas brancher de vidéo projecteur sur TV OFF.

- 2) Positionnez le petit récepteur infrarouge de TV OFF à proximité du téléviseur de façon à être visible. Fixez le avec l'autocollant double face fourni.

TV OFF est prêt à fonctionner avec votre téléviseur.

- 3) Vous pouvez choisir la temporisation d'extinction de votre téléviseur: à l'aide d'une pointe de stylo. Appuyez légèrement sur le bouton situé dans l'orifice sur le côté du boîtier TV OFF.
- (a) Pas d'appui : temporisation d'une heure
- (b) 1^{er} appui sur le bouton / la diode clignote 3 fois
Temporisation : **90** minutes
- (c) 2^{ème} appui sur le bouton / la diode clignote 4 fois
Temporisation : **120** minutes
- (d) 3^{ème} appui sur le bouton / la diode clignote 1 fois
Temporisation : **30** minutes
- (e) 4^{ème} appui sur le bouton / la diode clignote 2 fois
Temporisation : **60** minutes
- (f) 5^{ème} appui sur le bouton : retour à (b)

- 4) Appuyer une fois sur la touche « on » de la télécommande de votre téléviseur pour le mettre sous tension. Certains types de téléviseurs se mettent alors en veille et nécessitent un second appui sur cette touche « on » pour se mettre sous tension. A chaque pression sur l'une des touches de vos différentes télécommandes:
- La diode clignote brièvement 2 fois
 - La temporisation choisie est réinitialisée

- 5) Si aucune pression sur l'une des touches des différentes télécommandes n'a été effectuée : la diode clignote pendant les 2 minutes qui précèdent la fin de la temporisation choisie.

La diode s'arrête de clignoter si :

- Le TV OFF reçoit un signal IR venant de l'une des différentes télécommandes, ce qui réinitialise la temporisation.
- La temporisation arrive à son terme, la tension 220V est désactivée, ce qui éteint tous les appareils branchés sur le boîtier TV OFF.

- 6) Caractéristiques techniques :

Entrée	230 Vac
Sortie	230 Vac
Puissance max	500 W
Fusible	3.15 A
Dimensions boîtier	70 x 90 x 110
Longueur fil récepteur	2m

- 7) TV OFF est garantie 2 ans. la garantie commence à partir de la date d'achat (ticket de caisse, preuve d'achat). Durant cette période, nous réparons gratuitement tous les vices dus au matériel et aux défauts de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une manipulation inappropriée, comme par ex. chute, choc, eau.
- 8) Mise aux déchets : cet appareil électrique ne peut être jeté dans les ordures ménagères. Veuillez le jeter dans le lieu de collecte communal approprié.

Vous pouvez signaler vos observations ou remarques

Sur notre site : www.tv-off.fr

Merci de faire confiance à TV OFF

